

# Návod na výrobu levných severských bot

autor: Čenda



Boty, které vidíte zakroužkované na obrázku ve skutečnosti nejsou plnohodnotnými botami, ale pouze návleky, které dokážou zakaširovat nevzhlednou sportovní obuv či pohorky.

## Co je potřeba k výrobě

### Materiál:

umělá chupatina s dlouhým chlupem

černý látkový tkaloun (z bavlny většinou se vzorkem ve tvaru písmene V )

pevná látka na podšíťi podrážek

- obojí se dá sehnat v kvalitním obchodě s látkami (Látky Mráz, FlexTex, Látky Fiala)

boty, které chceme zakaširovat ( pevná, krytá obuv ideálně dosahující nad kotníky)

### Nástroje:

jehla a niť

nůžky

nůž

dřívko

krejčovský metr

## **Střihy bot**

Boty se skládají ze dvou částí boty samotné a onuce (látky jež kryje horní část nohou až do výše lýtek).



Bota samotná se vyrobí tak, že si vystříhnete obdélník, výška obdélníku je rozměr nohy od země čtyři centimetry nad kotník, šířka je pak obvod podrážky boty+ opět čtyři centimetry.

Onuce se vyrobí z obdélníku, který má výšku od vašeho kotníku až nad lýtko (menší délka onucí zpravidla z nohou padá) a šířku jeden a půl obvodu nohy.

## **Boty**



Konce delších stran obdélníku sešijeme tak, aby vzniknul široký válec, do kterého se bota vejde (ne moc volný, ale ani moc těsný)

Pak nůžkami vystříhneme dva pravoúhlé trojúhelníky na přední straně u špičky budoucí boty čímž nám vznikne jazyk (v obrázku vpravo nahoře). Trojúhelníky by měly mít takovou hloubku aby zasahovaly k hornímu okraji reálné boty.

Boty mají ještě přišité dno z hrubé tkaniny vyrobí se tak že se obkreslí podrážka boty a vystříhne s rezervou okolo přibližně 2cm. Pak se tato látka přišije po nakresleném obvodu a přečnívající látkou dovnitř k botě. Tím zabráníme tomu aby nám reálná bota z tohoto návleku vyklouzávala.

## **Knoflíky**



Jako knoflíky bohatě poslouží takzvané olivky ty si vyrobíme z kusu dřeva ve kterém uděláme v prostředku drážku na niť a přišijeme. Na druhé straně boty pak uděláme otvory k zapínání.

## Onuce



Onuce se vyrobí tak, že tkaloun přišijeme do míst kde nám končí obvod lýtka a látka se začíná překrývat sama sebou. na druhém konci pak z kousku tkalounu přišijeme ouško a tím dlouhý zbytek tkalounu provlékneme.

**Tím jsou boty hotové a připravené k použití.**